

SKOMPLIKOWANE ELEMENTY DACHU**Przejście dachówki krawędziowej lewej
w dachówkę podstawową***

Podczas układania pokrycia przy krawędziach połaci, może się okazać, że płaszczyzna dachówki podstawowej nie układa się dobrze na dachówce krawędziowej lewej. W takiej sytuacji należy ukształtować dachówki za pomocą narzędzi, by zapewnić jak najlepsze dopasowanie.



Niedopasowanie uwidacznia się szczególnie w miejscach, gdzie dachówka podstawowa nachodzi z góry na dachówkę krawędziową.

MONTAŻ

Przed przystąpieniem do prac, należy sprawdzić poprawność przybicia łąt dachowych. Łaty powinny być rozmiarzone pod zastosowaną dachówkę, zgodnie z zaleceniami producenta.



Po sprawdzeniu poprawności przybicia łąt, należy wykonać podcięcie zamka górnego dachówki krawędziowej lewej. Okap po lewej stronie dachówki krawędziowej wykonuje się w sposób standardowy.

Następnie trzeba podcinać dolną część dachówki podstawowej, nachodzącej na dachówkę krawędziową. Czynność tę wykonuje się do momentu dopasowania dachówek. Nie należy szlifować i podcinać dachówek bezpośrednio na pokryciu dachowym. Miejsca szlifowane i przycięte, po uprzednim odpyleniu, należy pokryć specjalną farbą do dachówek - tzw. zimną angobą.

* Dotyczy dachówek: MONZAplus, Bornholm, Fleming.

Prawidłowy sposób montażu zależy m.in. od kształtu dachu i położenia domu, dlatego może się różnić od pokazanych tu rozwiązań. Najlepiej skonsultować się z wykwalifikowanym dekarzem.